

Montageanleitung Insektenschutzspannrahmen

Insektenschutz - Spannrahmen mit Bürste und Einhängewinkeln auf Maß

Nach dem Auspacken verbinden Sie die auf Maß zugeschnittenen Profile mit den weißen Eckverbindern. Anschließend legen Sie die Gaze auf den Rahmen, dabei achten Sie darauf, dass die Gaze bzw. das Webmuster parallel zum Rahmenprofil liegt. Bevor die Gaze eingezogen wird, drücken Sie die mitgelieferte Bürste in die Nut. Nun nehmen Sie den Keder und das Einzugswerkzeug und beginnen an einer Ecke den Keder in die Nut des Rahmenprofils zu drücken. Auf der senkrechten Seite des Rahmens bitte die Griffflaschen auf der rechten und linken Seite, in der Mitte des Profils mit der Gaze eindrücken. Die Gaze darf nicht unter großer Spannung eingezogen werden da sich sonst die Profile verziehen. Wenn dieser Schritt fertig ist, nehmen Sie die unteren Einhängewinkel (kürzer als oben). Legen sich diesen Bündig an das Profil, markieren sich mit einem Stift die beiden Äußeren Bohrlöcher. Auf der mitgelieferten Zeichnung sind die Einhängewinkel zu sehen und kann Ihnen behilflich sein. An der Oberseite wird genau so vorgegangen (je nach Bauart des Fensters können die Einhängewinkel bis zu 7mm tiefer gesetzt werden). Nun bohren Sie sich mit dem 2,5mm Bohrer die Löcher auf den Angezeichneten stellen (insgesamt 8) Als letztes nehmen Sie sich die kleinen Schrauben und schrauben damit die Einhängewinkel fest. Nun ist der Insektenschutz – Spannrahmen fertig zusammengebaut.

Als letzter Schritt kommt das Einhängen des Spannrahmens.

Montage der Insektenschutz – Spannrahmen mit Bürste am Fenster

Zunächst öffnen Sie das Fenster. Nehmen Sie den Insektenschutz - Spannrahmen an den Griffflaschen. Nun schieben Sie den Insektenschutzrahmen in das Fensterlichte. Am besten Sie beginnen an der untern Ecke. Sobald der Rahmen unten auf Position gebracht ist (steht auf den Einhängewinkeln – diese liegen am Gummi an), kann der Rahmen nach oben hin stück für stück nach Außen gedrückt werden. Das Herausfallen wird durch die Einhängewinkel verhindert. Achten Sie jedoch darauf, dass Sie lediglich am Rahmen drücken und nicht am Gewebe.