

Montageanleitung Insektenschutz-Spannrahmen mit Einhängewinkeln auf Maß

Bitte beachten Sie bei dieser Variante, dass der Rahmen beim ein und aus-hängen bis zu 10 mm angehoben wird. Es sollte an der Oberkante vom Fenster also mindestens 35 mm Platz bis zum Fenster-Sturz vorhanden sein. Falls das nicht der Fall ist wäre der Rahmen mit umlaufender Bürste eine Option.

Fertigmaß Breite = Lichtes Maß + 18 mm

Fertigmaß Höhe = Lichtes Maß + 50 mm

Nach dem Auspacken Ihrer bestellten Ware, nehmen Sie sich die auf Maß abgelängten Profile. Nun schieben Sie die weißen Eckverbinder in die enden der einzelnen Profile und stecken diese ineinander. Wenn der Rahmen vollständig ineinandergeschoben ist, legen Sie die Gaze auf den Rahmen. Dabei achten Sie darauf, dass die Gaze (das Webmuster) parallel zum Rahmenprofil liegt. Nun nehmen Sie den Keder und das Einzugswerkzeug und beginnen an einer Ecke den Keder in die Nut des Rahmenprofils zu drücken. Auf der senkrechten Seite des Rahmens bitte die Griffflaschen auf der rechten und linken Seite, in der Mitte des Profils mit der Gaze eindrücken. Die Gaze darf nicht unter großer Spannung eingezogen werden da sich sonst die Profile verziehen. Wenn dieser Schritt erledigt ist, nehmen Sie die unteren und oberen Einhängewinkel. Messen Sie von der unteren Kante des Rahmenprofils **25 mm** bis an den Einhängewinkel und markieren Sie sich die Löcher. Wenn diesen Schritt auf der unteren Rahmenseite abgeschlossen ist können die oberen Einhängewinkel angebracht werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass Sie **32 mm** von der oberen kante abmessen. Dies wir auch auf der Zeichnung dargestellt (25 mm + 7 mm). Als letztes nehmen Sie sich die kleinen Schrauben und schrauben damit die Einhängewinkel fest. Nun ist der Insektenschutz – Spannrahmen fertig zusammengebaut. Als letzter Schritt kommt das Einhängen des Spannrahmens.

Montage der Insektenschutz – Spannrahmen am Fenster ohne Bürste

Halten Sie den Insektenschutz - Spannrahmen an den Griffflaschen fest und heben Sie diesen von Innen durch das geöffnete Fenster nach außen. Ziehen Sie den Insektenschutz -Spannrahmen von außen an den Fensterrahmen oben heran, und schieben die Einhängewinkel oben in den Falz des Blendrahmens. Nun können Sie den Insektenschutz - Spannrahmen unten heranziehen und einhängen. Sobald der gesamte Rahmen am Stock anliegt, wird der Rahmen wieder nach unten geschoben bis er am unteren Einhängewinkel aufliegt.