Montage und Bedienungsanleitung TESO Insektenschutzrollo

Vorbemerkungen Insektenschutzrollo

Mit diesem Erzeugnis haben Sie sich für ein hochwertiges Qualitätsprodukt mit modernster Technik entschieden, das dennoch einfach zu montieren und zu bedienen ist. Wir beschreiben in dieser Anleitung die prinzipielle Montage, Inbetriebnahme und die Bedienung.

- Für autorisiertes Fachpersonal
- Für den Endkunden (Nutzer)

Folgende Symbole unterstützen Sie bei Montage oder Bedienung und fordern zu einem sicherheitsbewussten Handeln auf, bei deren Nichtbeachtung können Gefahren für den Benutzer bestehen.

Dieses Symbol kennzeichnet Hinweise, bei deren Nichtbeachtung Beschädigungen am Produkt möglich sind.

Dieses Symbol kennzeichnet Anwendungshinweise oder nützliche Informationen

Dieses Symbol fordert Sie zu einer Tätigkeit auf.

Dieses Symbol kennzeichnet Bereiche am Produkt, zu denen Sie wichtige Informationen in dieser Montageanleitung finden.

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht ordnungsgemäßer Bedienung oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt TESO Elementetechnik die Gewährleistung für Schäden am Produkt ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.

Teso Elementetechnik Inhaber: Robby Tenne
An den Weiden 5 01920 Haselbachtal
Telefon: +49 3578 - 787752 Fax: +49 3578 - 787751 E-Mail: info@teso-shop.de

Sicherheitshinweise

Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks:
TESO Insektenschutzrollos sind keine Absturzsicherungen für Kleinkinder oder Haustiere. Lehnen Sie sich keinesfalls gegen das Rollo, da dieses nicht ausgelegt ist um zusätzliche Lasten aufzunehmen – Absturzgefahr!

Übersehen aufgrund Transparenz:
Bei Insektenschutzrollos besteht die Gefahr, dass diese übersehen werden. Deshalb ist es ratsam Kinder bzw. Gäste auf die Insektenschutzelemente hinzuweisen um deren Beschädigungen zu vermeiden.



Quetschgefahr bei beweglichen Teilen:
Rollos dürfen nur an den dafür vorgesehenen Griffleisten bedient werden.
Der Verfahrbereich ist während em Bedienen von Personen und Gegenständen freizuhalten.



Bedienung bei Frost:
Bei Frost können außen angebrachte Rollos anfrieren. Vermeiden Sie gewaltsame Betätigung bei Schnee oder Eis. Weiters empfehlen wir das Rollo in den Wintermonaten in der hochgefahrenen Position zu belassen.

Reinigung:
Außen angebrachte Anlagen können Ihre Anlagen im Laufe der Zeit verschmutzen. Die Gebrauchsfähigkeit wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Die pulverbeschichteten Teile bleiben länger ansehnlich, wenn sie regelmäßig mit einem weichen Wolltuch abgerieben werden. Keine Lösungsmittel, Alkohol (Spiritus) und scheuernden Reinigungsmittel einsetzen. Verschmutzungen durch Fingerabdrücke, leichte Fett oder Ölflecken mit mildem Haushaltsreiniger und weichem Lappen abwaschen. Mit klarem Wasser nachspülen und mit weichem Lappen trocknen. Zur Reinigung des Insektengitters genügt meist ein vorsichtiges Absaugen mit einem Staubsauger. Reinigen Sie das Insektenschutzgewebe regelmäßig von Insektenresten um ein „Zerpicken" durch Vögel (Beschädigung des Gitters) zu vermeiden. Entfernen Sie regelmäßig Schmutz oder Gegenstände aus den Führungs- und Laufschienen.

Wartung:
Die Technik Ihrer Anlage ist grundsätzliche wa tungsfrei (zu beachten sind jedoch Einsatzbereich und Umwelteinflüsse).

Reparatur:
Unsachgemäße Reparaturen können zur Gefährdung von Personen oder Schäden an den Anlagen führen. Reparaturen dürfen nur von einem entsprechenden Fachbetrieb durchgeführt werden.
Bauen Sie nur original HELLA Ersatzteile ein.

Bedienungsanleitung



Insektenschutzrollo
Rollo öffnen / schließen durch Ver- und Entriegeln des Insektenschutzschlussstabes am unteren Endanschlag.
Ver- und Entriegelung Schlussstab Easy-Click durch Drücken des Schlussstabes nach unten.

Teso Elementetechnik Inhaber: Robby Tenne
An den Weiden 5 01920 Haselbachtal
Telefon: +49 3578 - 787752 Fax: +49 3578 - 787751 E-Mail: info@teso-shop.de

Übersicht Insektenschutzrollo



1. Endkappe rechts viertelrund / quadratisch
2. Transportsicherung
3. Federwelle
4. Kassettenprofil viertelrund / quadratisch
5. Insektenschutzgitter auf Welle ø23
6. Schlussstab mit Bürstendichtungen
7. Bremse
8. Endkappe links viertelrund / quadratisch
9. Endstück für Schlussstab
10. Führungsschiene mit Bürsteneinlagen
11. Verriegelungsstück Easy-Click

Platzierung Verriegelungsstücke und Stopper oben (optional) Klemmschrauben (1) an den Verriegelungsstücken lösen und Verriegelungsstücke an die gewünschte Position schieben (2). Klemmschrauben festdrehen und Funktion des Verriegelungssystems prüfen. Klemmschrauben (3) an den Stoppern oben lösen und Stopper so positionieren (4), dass der Schlussstab gut greifbar ist. Klemmschrauben festdrehen und Position des Stoppers (Anschlag für Schlussstab) überprüfen. Endgültige Fixierung des Stoppers mittels Senkbohrschraube tätigen.



Bildet das Insektenschutzgitter bei verriegeltem oder am Stopper oben angeschlagenem Schlussstab diagonale Falten, so sind entweder die Führungsschienen unzureichend parallel ausgerichtet oder die Verriegelungsstücke bzw. Stopper ungleich eingestellt.

Montage Insektenschutzrollo



Montage Insektenschutzrollo Kassette mittels Kopfstücksprießen auf die Führungsschienen aufstecken (1). Rollo an die gewünschte Position halten, ausrichten und Führungsschienenbohrungen auf den Montageuntergrund anzeichnen (2). Bohrungen entsprechend dem zu verwendenden Befestigungsmaterial herstellen. Führungsschienen mit dem geeigneten Befestigungsmaterial anschrauben (3) und Abdeckkappen aufdrücken (4).

Sollte die Zugschnur nicht erwünscht sein, so muss diese vor dem Aufstecken der Kassette auf die Führungsschienen aus dem Schlussstab herausgeschoben werden.

benötigte Werkzeuge



Teso Elementetechnik Inhaber: Robby Tenne
An den Weiden 5 01920 Haselbachtal
Telefon: +49 3578 - 787752 Fax: +49 3578 - 787751 E-Mail: info@teso-shop.de